

PLAKINSTRUCTIE



Maak eerst de ondergrond schoon.
Daarna vet en stofvrij.



Bekijk waar en hoe je het wilt gaan plakken.
Meet de maat.



Teken met een duidelijk lijntje de hoogte af.



Verwijder het rugpapier.
Plaats de folie met applicatie waar u het heeft
afgetekend.



Druk de folie en applicatie met de spatel aan.
Begin in het midden en werk eerst naar rechts
en dan vanuit het midden naar links.
Houd hierbij de folie iets van het oppervlak.



Verwijder het applicatie tape schijn en zo vlak
mogelijk ervan af.